

# Montagehinweis Handbremsgriff



Der Handbremsgriff kann wie folgt gelöst werden.  
Wobei ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich ist.

Durch kurze Drehbewegung rechts/links und gleichzeitiges ziehen des Handbremsgriffes  
Richtung Armaturenbrett.  
(siehe Pfeile in Bild)

Bei sehr festsitzenden Handbremsgriffen kann die Drehbewegung mittels Zange  
erforderlich sein. Um ein zerstören des Griffes zu vermeiden sollte dieser mit einem  
Handtuch oder ähnlichem geschützt werden.

